
TP-SEVEN

Documentation

Dans un premier temps, on va créer les utilisateurs util1 et util2 et leur donner un mot de passe qu'ils ne pourront pas changer :

Ouvrez le menu démarrer et taper cmd, faites un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur (ce qui ouvrira l'invite de commandes en admin).




Pour ajouter les utilisateurs, tapez : net user nomutilisateur /add

```
C:\Windows\system32\net user Util2 /add
La commande s'est to min's control of the commande s'est to min's control of the commande s'est termines correctement.


C:\Windows\system32\net user Util3 /add
La commande s'est termines correctement.

C:\Windows\system32>
```

Puis, une fois les utilisateurs créés, pour donner un mot de passe aux utilisateurs taper : net user nomutilisateur utilmdp




Ensuite, vous devez empêcher que ces utilisateurs changent leur mot de passe. Vous devez aller dans le menu démarrer, faites un clic droit sur « ordinateur » et cliquez sur gérer.




Cela va ouvrir la fenêtre « gestion de l'utilisateur ».

Comme indiqué à gauche, allez dans « Utilisateurs et groupes », puis « Utilisateurs » et faites un clic droit sur l'utilisateur. Puis allez dans propriété et cochez la case « L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe ». Refaites-le pour l'autre utilisateur.




En faisant net user nomutilisateur

Vous pouvez constater que les utilisateurs n'ont pas les droits pour changer le mot de passe.



Après la création de ces deux utilisateurs, nous devons donner des droits limités à chacun : premièrement l'Util3 doit être un utilisateur standard, donc nous n'avons rien à changer dans ses droits. Ensuite l'Util2 doit acquérir le rôle de « opérateur de configuration réseau »



Pour l'utilisateur Util2, réouvrez la fenêtre « gestion de l'ordinateur », puis allez dans utilisateur et groupes, ouvrez le dossier Groupes et faites un double clic ? sur Opérateurs de configuration réseau. Faites « ajouter », puis rentrer le nom de l'utilisateur Util2 et appuyez sur « vérifier les noms ». Faites

« ok »



Pour vérifier que Util2 a les droits donnés, vous pouvez noter la configuration ip de l'ordinateur en ouvrant l'invite de commandes et taper « ipconfig ».

Maintenant, aller vous sur le Util2.


Une fois que rentré sur le ouvrez le

```
vous pouvez
                                                     Administrateur : C:\Windows\System32\cmd.exe
                                                                    connecter
:\Windows\system32 ipconfig
                                                             Ε
                                                                 compte
Configuration IP de Windows
 arte Ethernet Connexion au réseau local :
 Suffixe DNS propre à la connexion. . : MDNPEDAGO local
                                                                 vous
 compte, vous
 rte Tunnel isatap.MDNPEDAGO.local :
                                                                 panneau de
  C:\Windows\system32>_
```


configuration, allez dans « réseau internet », puis « Centre Réseau et Partage ». Cliquez sur « Connexion au réseau local ».

de


êtes



Vous avez une fenêtre « Etat de la connexion au réseau local » qui s'affiche. Vous cliquez sur « Propriétés » et double-cliquez sur « Protocole Internet version 4 (TCP/IPV4) (voir ci-dessous)




Vous pouvez changer l'adresse ip pour vérifier que l'utilisateur Util2 peut le faire. Vous pouvez également changer l'adresse de la passerelle, même si ce n'est pas nécessaire.



Et vous verrez qu'une fois l'adresse ip de changée, quand vous allez sur l'invite de commandes et tapez ipconfig, l'adresse est bien changée.

On doit donner le droit à l'utilisateur Util2 de changer son mot de passe et devra rentrer « utilpwd ».

Pour cela, vous pouvez revenir comme à la question précédente, vous allez dans « gestion de l'ordinateur », puis « utilisateur et groupes », ensuite « utilisateurs » et enfin décocher la case comme à droite.




Quand vous vous reconnectez à Util2, vous pouvez aller dans le panneau de configuration, puis « Comptes et protection des utilisateurs », puis « modifiez votre mot de passe windows» et « changer votre mot de passe ». Vous pouvez alors changer le mot de passe en « utilpwd ».




Pour accéder à la configuration IP de l'ordinateur (en revenant dans l'utilisateur administrateur), vous pouvez aller dans le cmd en admin et tapez la commande « ipconfig ».

lci, on doit créer un espace de partage de 5 Go pour permettre aux utilisateurs de SIO1 de s'échanger des fichiers.


Premièrement, pour créer une partition étendue, vous pouvez faire sur votre clavier la commande Windows+R, cela ouvrira une fenêtre où vous taperez « diskmgmt.msc » comme ci-dessous.




Sur la nouvelle fenêtre d'ouverte, vous faites un clic droit sur la zone (:C) et cliquez sur réduire le volume.




Dans la nouvelle fenêtre, vous taperez la quantité d'espace à réduire. Ici, il faut réduire de 20 Go, donc tapez 20480 et faites « réduire ».




Sur cette partition étendue, vous faites un clic droit et cliquez sur « nouveau volume simple ». Cela vous ouvrira l'assistant création de volume.




Cet espace de partage doit avoir une taille de 5Go. Donc tapez 5120.





Puis dans « attribuer la lettre de lecteur suivante », vous pouvez mettre comme lettre P, puisque juste après, on nomme cet espace PartagePC+numéroduPC. On n'oubliera pas de mettre le système de fichiers en FAT32.



Une nouvelle fenêtre s'ouvre et nous indique l'espace de partage est créé.

